

MKT - Produkte

Metall Präzisionsteile

Kunststoff Formteile

Technische Lösungen

Dieter Schlameus

Georg-Zoller-Str. 1

D-89584 Ehingen

Tel. 07391 / 7706 22

Fax 07391 / 7706 33

Bauindustrie

Gebrauchsanleitung

1. Den höchsten Punkt auf der Bodenplatte oder Geschossdecke mit dem Laser- oder Nivelliergerät bestimmen. Dieser Punkt gibt die geringste Stärke des Mörtelbettes an.
2. Festlegen der Außenbegrenzung des Mauerwerks mit Richt- oder Schlagschnur. Horizontale Sperrung je nach Architektenvorgabe beachten.
3. Aufstellen der Justiergeräte über dem zu fertigendem Mauerwerk.
4. Mauerwerksbreite mit Begrenzungsstab einstellen.
5. Aufsetzen des Laserhaltestabes und Anbringen des Laserempfängers.
6. Justiergerät auf Höhe einstellen und mit dem Wasserwaagen in die Waagrechte bringen.
7. Zweites Justiergerät in ca. 3 m Entfernung (abhängig von der Länge der Anziehlatte) wie unter Punkt 3. bis 6. beschrieben, aufstellen.)
8. Zwischen den Justiergeräten entsprechend Mörtel auftragen.

9. Mörtelbett abziehen. Mit dem Richtscheit plan eben abziehen.



Anlegeteile

Art.Nr.

0013-0000 Anlegeteile, galv. verzinkt

0013-0001 Anlegeteile, Paar mit Koffer inkl. Wasserwaage

